



Quick Guide


OD5+ / OD5+ 300





- GB Unpacking
- D Auspacken
- F Déballage















- GB Connecting
- D Anschließen
- F Branchement



- GB Ribbon load
- D Farbband einlegen
- F Charge du ruban




- (GB) Paper load
 (D) Etikettenmaterial einlegen
 (F) Charge du papier



FEED KEY

A. Holding B. Tapping



- (GB) 1) Automatic calibration**
- Place the labels and the ribbon in the printer.
 - Press and hold the FEED button while turning on the printer.
 - Once the LEDs are flashing orange, release the FEED button. The printer is now calibrating the gap between the labels or detecting the black mark.
 - After the calibration process, a test label will be printed and the printer enters the dump mode.
 - Press the FEED button again to return to normal operation (out of dump).
- 2) Reset the Printer to factory default**
- Follow the steps 1a-1d as described in the automatic calibration process.
 - After the test label is printed, press and hold the FEED button for at least 3 seconds to reset the printer to factory default. When the LED is red, the printer has been reset. The LED turns green again now.

- (D) 1) Automatische Kalibrierung**
- Legen Sie die Etiketten und das Farbband in den Drucker ein.
 - Halten Sie die FEED-Taste gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
 - Sobald die LEDs orange blinken, lassen Sie die FEED-Taste los. Der Drucker kalibriert sich nun automatisch auf den Etikettenabstand (Lücke) oder erkennt die schwarze Markierung.
 - Nach dem Kalibrierungsvorgang wird ein Test-Etikett gedruckt und der Drucker wechselt in den Dump-Modus.
 - Drücken Sie die FEED-Taste erneut, um zum Normalbetrieb zurückzukehren (out of dump).
- 2) Drucker auf die Standardeinstellungen zurücksetzen**
- Durchlaufen Sie die Schritte 1a – 1d wie bei der automatischen Kalibrierung beschrieben.
 - Halten Sie nach dem Test-Etikett die FEED-Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt, um den Drucker wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Wenn die Status-LED rot leuchtet, haben Sie den Drucker auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die LED-Leuchte wechselt nun wieder zu grün.

- (F) 1) Calibrage automatique**
- Insérez les étiquettes et le ruban dans l'imprimante.
 - Appuyez et maintenez la touche FEED enfoncée et enclenchez l'interrupteur de courant.
 - Aussitôt que les deux LEDs de statut clignotent orange, lâchez la touche FEED. L'imprimante effectue maintenant un calibrage automatique en mesurant l'espace ou les marques noires, entre les étiquettes et également la hauteur.
 - Après la calibration l'imprimante imprime une étiquette de test et entre en mode dump.
 - Appuyez de nouveau sur la touche FEED pour revenir en mode normal (out of dump).
- 2) Rechargez les paramètres d'usine dans l'imprimante**
- Répétez les points 1a - 1d comme lors de la calibration automatique.
 - Après l'impression de l'étiquette Test, appuyez au moins pendant 3 sec sur la touche FEED pour charger les paramètres standards, la LED de statut devient rouge pour confirmation, maintenant vous avez rechargé les paramètres standards dans l'imprimante. La LED de statut devient maintenant de couleur verte.



Handbücher, Treiber und Software bitte unter folgenden Link herunterladen:

<https://opal-holding.com/od>

oder Sie scannen den QR Code ein, um auf die Downloadseite zu gelangen.

Aus Rücksicht auf die Umwelt und zugunsten der Aktualität verzichten wir auf CD oder USB Stick.